

Archetti auricolari antirumore

Banded anti-noise earplug - User's guide

M 3961/2



EN 352-2

• **IMPORTANTE:** prima dell'uso leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ulteriori informazioni. Gli archetti auricolari antirumore superano le prove previste dalla norma EN 352-2 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.

Indicati per la protezione dell'udito in ambienti con forti rumori costanti, sono realizzati in poliuretano (le capsule) e polipropilene (l'archetto) in maniera da non causare danni all'utilizzatore.

• Indicazioni per l'impiego

- 1) Gli archetti auricolari devono sempre essere indossati ininterrottamente nelle zone rumorose.
- 2) Non porre a contatto diretto con sostanze chimiche (es. idrocarburi aromatici).
- 3) La costruzione degli archetti auricolari, se inseriti e usati correttamente, non può causare danni all'utilizzatore.
- 4) Conservare in ambiente fresco ed asciutto.
- 5) Riutilizzabili, purché sottoposti ad una corretta pulizia con acqua e sapone neutro.
- 6) Utilizzare solo in conformità a quanto previsto dalle norme.

• Infiammabilità

L'articolo non si incendia a contatto con una fonte di calore e non continua a bruciare una volta allontanato.

Dati di attenuazione

Requisiti minimi di attenuazione (dB)									
Frequenza	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A.P.V. (dB)		—	5,0	8,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Archetti auricolari antirumore M 3961/2

Frequenza	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M _i (dB)		21,1	19,8	17,3	17,3	21,9	31,0	37,6	36,2
S _i (dB)		6,4	6,4	4,3	4,9	5,3	5,1	5,7	6,7
A.P.V. (dB)		14,7	13,4	13,0	12,4	16,6	25,9	31,9	29,5
		H = 24 dB		M = 16 dB		L = 14 dB		SNR = 21 dB	

ATTENZIONE: l'inosservanza delle avvertenze può influire nettamente sull'efficacia protettiva dei tappini auricolari contro il rumore

Istruzioni per il corretto inserimento degli archetti auricolari antirumore M 3961/2



Posizionare l'archetto sotto il mento e inserire delicatamente le capsule nel canale auricolare come da immagine 1.



Assicurarsi che la capsula sia nel canale auricolare. Prendere con una mano la parte superiore dell'orecchio e tirarla delicatamente verso l'alto (immagine 2) spingendo la capsula nell'orecchio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Luglio 2007

La società **ABC Tools S.p.A.** con sede in Viale Europa 68/70, 20093 Cologno Monzese (MI)

Dichiara sotto la sua unica responsabilità che il prodotto:

Archetto auricolare antirumore M 3961/2 a cui si riferisce la presente dichiarazione, dalla data sopra indicata è conforme alle Norme: **EN 352-2:2002**

ai sensi delle Direttive: **89/686/EC**

Il legale rappresentante:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Lulek'.